

ProCare

Shine 40 GC



Verwendung

ProCare Shine 40 GC ist ein flüssiges Klarspülmittel (Flüssigkonzentrat) für das maschinelle Geschirrspülen in gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser- wie auch Tank-Spülsystem.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Verbessert und verkürzt die Trocknung
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut
- Schaumreduzierende Wirkung
- Geeignet für jegliches Spülgut, auch für Glas, Aluminium und Silber
- Dekorschonend
- Enthält leicht biologisch abbaubare Tenside

ProCare Shine 40 GC ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Anwendung und Dosierung

ProCare Shine 40 GC ist abgestimmt auf die Programmabläufe in den gewerblichen Spülmaschinen von Miele Professional.

- Exakte und ökonomische Dosierung über das interne Türdosiergerät oder eine externe Dosierpumpe (je nach Maschinentyp)
- Dosierempfehlung: 0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
- Empfohlener Wasserhärtebereich: 0-3 °dH

Die Dosierung sollte in Abhängigkeit des Spülgutes erfolgen. Eine Über- oder Unterdosierung des Klarspülmittels kann zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen

führen. Ausgehend von der Werkseinstellung der Spülmaschine (bei Miele Maschinen i.d.R. 0,04%) können im Bedarfsfall Anpassungen vorgenommen werden. Beim Geschirrspülen wird der Einsatz von weichem Wasser (0-3 °dH) empfohlen. Höhere Wasserhärten (bis max. 8 °dH) können gegebenenfalls durch eine Erhöhung der Dosierkonzentration ausgeglichen werden. Zum Schutz der Spülmaschine und des Spülgutes wird jedoch die Nutzung eines Wasseraufbereitungssystems (z. B. interner/externer Enthärter) zur Erreichung der Ziel-Wasserhärte empfohlen.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Bei einem Produktwechsel ist folgendes zu beachten:
 - Beim Einsatz einer externen Dosierpumpe muss das Dosiersystem gereinigt werden: mit Wasser durchspülen und entlüften.
 - Bei Nutzung des internen Vorratsbehälters ist das Einfüllen eines neuen Produktes erst nach Erscheinen der Klarspülermangelanzeige empfehlenswert.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Spülmaschinen sind zu beachten.



EU Ecolabel : DE/038/066

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzeichen versehenen Produktes tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.

Der Weg zum Glanz

Das Medium Wasser ist ein bestimmender Faktor beim Reinigungsprozess nach Sinner. Nachdem das Spülgut gereinigt wurde, sollen keine Spuren dieses Prozesses sichtbar bleiben. Das Spülgut soll weitgehend trocken sein und rückstandsfrei glänzen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Wasser möglichst schnell ablaufen.

Durch die Zugabe von Klarspülmittel wird die Oberflächenspannung des Wassers dahingehend reduziert, dass das Wasser ohne Tröpfchen- oder Streifenbildung abläuft. Weiterhin werden im Wasser möglicherweise vorhandene Härtebildner wie Magnesium- und Calciumionen zur Vermeidung von Schlieren gebunden.

Das Material des Spülgutes hat ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf den Trocknungsprozess. Materialien wie Glas, Porzellan oder Edelstahl trocknen unterschiedlich schnell. Insbesondere benötigen Kunststoffe einen verlängerten Trocknungsprozess auf Grund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit. Auch die Form des Spülgutes beeinflusst die Trocknung, z. B. wenn Wasser nicht frei abfließen kann.

ProCare

Shine 40 GC



Technische Daten

- Dichte (20 °C): ca. 1,0 g/cm³
- pH-Wert der Anwendungslösung:
6,5 – 7,0

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gem. EG-Detergenzienverordnung 648/2004

- 15-30% nichtionische Tenside

Lagerhinweise

- Einzuhaltende Lagertemperatur:
5 °C bis 35 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung keine Einschränkung der Nutzbarkeit

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.miele-professional.com verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Shine 40 GC	1 l Flasche	10 714 970
ProCare Shine 40 GC	5 l Kanister	10 714 980
ProCare Shine 40 GC	10 l Kanister	10 714 990
Kanisterschlüssel für 5 l und 10 l Kanister		9 066 810

Kontaktdaten:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Österreich

Miele GmbH
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 420
Telefax 050 800-81 429
vertrieb-professional@miele.at

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 27 51
professional@miele.ch



etol-Werk
Eberhard Tripp GmbH & Co. OHG
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de



System4Shine